36cm

18cm

10cm

GA.MA SALON EXCLUSIVE

GA.MA S.R.L.
Via Sant´Albero,1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel+39 051 6668811 | Fax+39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

PRINTED IN CHINA

LINEA
SALON
ULTRA
LINE

230°C
446°F

TECNOLOGIA
IHT
TECHNOLOGY

MANUALE D'USO
USER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GA.MA SALON EXCLUSIVE

ITALIAN DESIGN

BORSA TERMICA / HEAT RESISTANT BAG

Blank pages

Blank pages

• Чтобы изменить настройку температуры, разблокируйте кнопки долгим нажатием на кнопку (-), пока значок блокировки не исчезнет с дисплея

ТЕХНОЛОГИЯ IHT

С технологией моментального нагреваIHT(InstantHeatTechnology) нагревательный элемент выпрямителя для волос моментально достигает рабочей температуры и поддерживает ее на постоянном уровне, адаптируясь под любой тип волос. Температура максимального уровня (до 230°C)достигается за несколько секунд и равномерно распределяется по всей поверхности пластин.

ТЕХНОЛОГИЯ TOURMALINE - ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИН

Турмалиновое покрытие рабочих поверхностей пластин выпрямителя помогает защитить Ваши волосы, делая их блестящими, мягкими и шелковистыми. Применение этого материала гарантирует максимум защиты волос и высокие профессиональные результаты.

ТЕХНОЛОГИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Новейшее поколение выпрямителей для волос отключается после 60 минут, обеспечивая лучшую безопасность на случай, если прибор был случайно оставлен включенным.

ПЛАВАЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ

Благодаря пружинам, размещенным под нагревательными пластинами, эти выпрямители подстраиваются под толщину пряди при каждом движении во время создании укладки. Деликатные мягкие прикосновения и максимум заботы о Ваших волосах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Всегда сохраняйте документы, подтверждающие покупку, и гарантийный талон. Срок гарантийного обслуживания указан в Вашем гарантийном талоне, и составляет 24 месяца для товаров домашнего использования, и 12 месяцев для товаров профессионального использования. Для отдельных моделей, по которым срок гарантийного обслуживания составляет 60 месяцев, соответствующая информация указана на коробке с товаром.
Для получения поддержки и гарантийного обслуживания необходимо обратиться с документами, подтверждающими покупку, и гарантийным талоном в точку продажи, где вы приобрели товар

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное обслуживание позволяет сохранять высокие результаты работы и продлить жизнь приборов. При соблюдении правил ухода нагревательные пластины будут всегда легко скользить по волосам. При нагревании часть химических элементов с волос (составляющие красок, средств ухода, муссов, спреев, и т.п.) могут загрязнить пластины. После каждого использования отключите прибор от розетки, дождитесь его охлаждения и удалите загрязнения влажной тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства, поскольку это может привести к разрушению покрытий и красок на корпусе выпрямителя. Перед следующем применением убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
Посетите наш сайт: www.gamaprofessional.ru.

ITA

Grazie per aver acquistato un prodotto GA.MA SALON EXCLUSIVE. Siamo certi che Lei saprà apprezzare la cura con la quale è stato progettato e realizzato. La ricerca GA.MA SALON EXCLUSIVE continua da sempre a coniugare innovazione e tecnologia per arrivare a prodotti di altissima qualità, creati con le tecniche più moderne e i migliori materiali. Ciò garantisce performance ottimali, studiate per gli utenti più esigenti che desiderano ottenere un risultato eccezionale tanto nel salone professionale quanto a casa propria. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.

ATTENZIONE

L'apparecchio e provvisto di un rivestimento protettivo attorno alle resistenze di riscaldamento.
Quando l'apparecchio viene collegato e messo in funzione per la prima volta potrebbe verificarsi un momentaneo odore di bruciato, dovuto al rivestimento della resistenza che viene riscaldato per la prima volta. Ciò non costituisce un pericolo per l'utente e non indica un malfunzionamento dell'apparecchio. Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta lasciarlo in funzione sino a quando l'odore non svanisce. Questo dovrebbe avvenire in circa 30 secondi.

Come utilizzare la piastra
ISTRUZIONI D'USO

• Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
• Per accendere la piastra premere il tasto ⏻ per qualche secondo.
• In pochissimi istanti la piastra raggiungerà la temperatura di partenza di 190°C.
• Usare i tasti (+) e (-) per selezionare la temperatura di lavoro desiderata fino ad un massimo di 230°C ed un minimo di 150°C, sarà possibile seguire l'andamento della temperatura grazie al display digitale. L'aumento della temperatura è di 20°C alla volta.
• Per spegnere la piastra utilizzare il tasto ⏻.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
• Lasciare raffreddare la piastra prima di riporla nella sua confezione.

SISTEMA BUTTON LOCK (blocco della pulsantiera)

Il sistema Button-Lock serve a bloccare i pulsanti dopo la selezione della temperatura. Così facendo, una pressione accidentale degli stessi, non varierà la temperatura di lavoro durante l'utilizzo della piastra.
Per attivare il sistema Button-Lock:

• Quando il prodotto è acceso, i pulsanti sono sbloccati e possono essere utilizzati per la regolazione della temperatura.
• Una volta selezionata la temperatura desiderata, attendere 2 secondi e premere il pulsante (-), sul display verrà visualizzato un lucchetto che indica il blocco effettivo dei tasti.
• Per modificare la temperatura impostata, sbloccare i pulsanti premendo il tasto (-) fino alla scomparsa del lucchetto di blocco.

TECNOLOGIA IHT

Grazie alla tecnologia IHT (Instant Heat Technology), la resistenza presente all'interno della piastra è in grado di riscaldare in poco tempo e di mantenere la temperatura costante adattandosi ad ogni tipo di capelli. Le temperature più elevate (fino a 230°C) vengono raggiunte istantaneamente e soprattutto in maniera omogenea su tutta la superficie delle trafile. In questo modo è sufficiente una sola passata sui capelli per ottenere lo stile desiderato, evitando inutili e pericolosi stress termici. I capelli non risultano quindi danneggiati e sono in grado di mantenere lo stile e la piega più a lungo nel tempo.

TECNOLOGIA TORMALINA

La tormalina con cui sono rivestite le trafile, aiuta a proteggere i capellirendendoli lucenti, morbidi e setosi. Scegliendo questo materiale per le nostre piastre, ci si assicura il massimo della

TECNOLOGIA SAFETY BLOCK

Le piastre di ultima generazione si spengono autonomamente dopo 60 minuti dall'accensione, consentendo una maggiore sicurezza qualora si dimenticasse l'apparecchio accidentalmente acceso.

SUSPENSION SYSTEM

Grazie alle molle situate sotto le trafile stesse, la piastra è in grado di aderire perfettamente ai capelli in tutti i movimenti necessari alla realizzazione dell'acconciatura. Un tocco gentile e leggero per la massima cura dei capelli.

PERIODO DI GARANZIA

Conserva sempre la prova d'acquisto. La garanzia standard sui prodotti commercializzati al pubblico e per uso privato è di 24 mesi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. Invece la garanzia professionale per i prodottiche vengono utilizzati nei saloni di bellezza o per qualsiasi altro scopo professionale è di 12 mesi a decorrere dalla data d'acquisto. Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi, con la prova di acquisto in originale, nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto. Il prodotto verrà riparato gratuitamente, oppure immediatamente sostituito con un prodotto di pari o maggior valore. Per scoprire di più sulla validità della garanzia consulta l'area SUPPORTO sul sito http://www.gamaprofessional.it/Supporto

RU

Благодарим Вас за приобретение продукта GA.MA SALON EXCLUSIVE Мы уверены, что Вы оцените заботу, с которой он создан. GA.MA SALON EXCLUSIVE комбинирует инновации и технологии, чтобы создавать продукты премиум-качества. Превосходное исполнение гарантирует применение совершенных методов и высококлассных материалов. Это обеспечивает наилучшие результаты для самых требовательных покупателей, которые хотят добиться идеального результата в салоне красоты и у себя дома. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с инструкцией ниже перед использованием и сохраните ее в качестве справочного материала.

ВНИМАНИЕ

Прибор снабжен защитным покрытием вокруг нагревательных элементов.
При первом включении прибора Вы можете почувствовать запах гари, который образуется от того, что защитное покрытие нагревательного элемента нагревается в первый раз. Это не представляет опасности для пользователя и не означает неисправность прибора. При первом использовании прибора оставьте его включенным, пока запах не исчезнет. Это должно произойти в течение примерно 30 секунд.

Как использовать выпрямитель для волос
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Подключите прибор к розетке.
• Включите выпрямитель для волос нажатием на кнопку ⏻ в течение нескольких секунд
• Выпрямитель нагреется до нижнего порога температуры 190°C за несколько секунд.
• Для установки желаемой температуры в диапазоне от 150°C до 230°C используйте кнопки (+) и (-); цифровой дисплей отобразит текущий температурный режим. Шаг изменения температуры при каждом нажатии кнопки -20°C.
• Выключите выпрямитель для волос нажатием кнопки ⏻.
• Отключите прибор от розетки.
• Оставьте выпрямитель охладиться перед тем, как убрать его в коробку.

СИСТЕМА BUTTONLOCK (блокирует кнопки управления)

Система Button-Lock блокирует кнопки управления после того, как была выбрана температура. Таким образом, случайное нажатие кнопок не изменит настройки выпрямителя для волос во время использования.
Активация системы Button-Lock:
• При включении прибора кнопки для настройки температуры разблокированы.
• После выбора желаемой температуры подождите 2 секунды и нажмите кнопку (-), после этого на дисплее отобразится значок блокировки, означающий, что кнопки заблокированы.

y peligroso estrés térmico. Los cabellos, entonces, no resultan dañados y pueden mantener el estilo y el peinado por un tiempo más prolongado.

TECNOLOGÍA TURMALINA

La turmalina con la que son revestidas las placas ayuda a proteger los cabellos, dejándolos brillantes, suaves y sedosos. Eligiendo este material para nuestras planchas, aseguramos un máximo de protección, unido a un resultado altamente profesional.

TECNOLOGÍA SAFETY BLOCK

Las planchas de última generación se apagan automáticamente a los 60 minutos de haber sido encendidas, mejorando la seguridad en el caso de haberse dejado accidentalmente encendidas.

SUSPENSION SYSTEM

Gracias a los muelles situados bajo las mismas placas, la plancha se puede adherir perfectamente a los cabellos en todos los movimientos necesarios para la realización del peinado. Un toque gentil y ligero para el máximo cuidado de los cabellos.

PERÍODO DE GARANTÍA

Conserva siempre la factura de compra. La garantía estándar de los productos comercializados al público y para uso privado es de 24 meses, según lo establecido por la Directiva Europea 1999/44/CE. En cambio, la garantía profesional para los productos que serán utilizados en los salones de belleza o para cualquier otro uso profesional es de 12 meses a contar desde la fecha de compra. Para acceder al servicio de asistencia en garantía es necesario presentarse, con la factura de compra original, en el punto de venta en el cual ha sido realizada la compra. El producto será reparado gratuitamente, o será inmediatamente sustituido por uno de igual o mayor valor. Para descubrir más sobre la validez de la garantía, consulta el área de AYUDA en el sitio
http://www.gamaprofessional.es

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un correcto y eficaz mantenimiento de los productos permite mantener prestaciones elevadas y alargar la vida de éstos. Las placas, si se mantienen limpias, conservarán una alta capacidad de deslizamiento sobre el cabello. Los elementos químicos (tintes, tratamientos, espumas, lacas, ceras...) presentes en el cabello pueden, mediante el calor, transferirse a las placas. Después de cada uso, se aconseja desenchufar el aparato de la toma de corriente; asegurarse de que se ha enfriado y, utilizando un paño húmedo, remover los residuos presentes en las placas. Evitar utilizar agentes particularmente agresivos que podrían resultar abrasivos y remover parcialmente el acabado del cuerpo de la plancha o de las placas. Asegurarse de que el aparato está completamente seco antes de utilizarlo.
Consulta el sitio web www.gamaprofessional.es

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una corretta ed efficace manutenzione dei prodotti consente di mantenere elevate prestazioni e di allungare la vita del prodotto stesso. Le trafile se tenute pulite mantengono un'elevata capacità di scorrimento sui capelli. Elementi chimici (colorazioni, trattamenti, spume, lacche, cere.) presenti sui capelli, possono mediante il calore, trasferirsi sulle trafile. Dopo ogni utilizzo, si consiglia di staccare l'apparecchio dalla presa di corrente; attendere che si sia raffreddato ed utilizzando un panno umido, rimuovere i residui presenti sulle trafile. Evitare di utilizzare agenti particolarmente aggressivi che potrebbero comportare abrasioni e rimozioni parziali di verniciature sul corpo e sulle trafile delle piastre per capelli. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.
Consulta il sito web www.gamaprofessional.it

EN

Thank you for having purchased this GA.MA SALON EXCLUSIVE product. We are sure that you will appreciate all the care that has gone into its design and manufacture. GA.MA SALON EXCLUSIVE research constantly combines innovation and technology to create premium-quality products

Excellent performance is guaranteed since we apply the most advanced methods and use the best materials. This guarantees excellent performance, designed for the most demanding clients who wish to achieve excellent results both in the salon and at home. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

IMPORTANT

This appliance is designed with a protective coating around the heating coils.
When plugged in and operated for the first time, there may be a momentary burning smell. This occurs when the coating around the heating element is heated for the first time. This is not dangerous for the user and does not indicate a defect in the unit. When using the appliance for the first time, keep it working until the smell dissipates. Smoke dissipates after about 30 seconds.

How to use the hair straightener
USE INSTRUCTIONS

• Plug the appliance into the power outlet.
• Turn on the hair straightener by pressing the ⏻ button for a few seconds.
• The hair straightener will reach the lowest temperature of 190°C in just a few seconds.
• Use the (+) and (-) buttons to select the desired working temperature from 150°C up to 230°C: the digital display will show information about temperature progress. Temperature rises by 20°C each time you press the button.
• Turn off the hair straightener by pressing the ⏻ button.
• Unplug the appliance from the power outlet.
• Let the hair straightener cool before putting it back in its case.

BUTTON LOCK SYSTEM (locks the buttons)

The Button-Lock system locks the buttons after the temperature is selected. In this way, accidentally pressing the buttons will not change the working temperature while the hair straightener is in use.

To activate the Button-Lock system:
• When the product is turned on, the buttons are unlocked and can be used to adjust the temperature.
• Once the desired temperature has been selected, wait 2 seconds then press the (-) button; a lock will appear on the display, indicating that the buttons are locked
• To change the set temperature, unlock the buttons by pressing the (-) button until the lock disappears

IHT TECHNOLOGY

Owing to the IHT (Instant Heat Technology) technology, the heating element inside the hair straightener heats up quickly and keeps the temperature constant, adapting to all hair types. The highest temperatures (up to 230°C) are reached instantly and above all evenly over the entire surface of the heating plates. In this way a single pass through the hair is enough to achieve your favourite style, avoiding useless and dangerous heat stress. Your hair is not damaged and is able to hold the style and set longer.

TOURMALINE TECHNOLOGY

The tourmaline layer on the heating plates helps protect your hair, leaving it shiny, soft and silky. By choosing this material for our hair straighteners, maximum hair protection and highly professional results are assured.

SAFETY BLOCK TECHNOLOGY

The latest generation hair straighteners switch themselves off after 60 minutes from the time they are turned on, allowing greater safety if the device is accidentally left on.

Cómo utilizar la plancha
INSTRUCCIONES DE USO

• Conectar el aparato a la toma de corriente.
• Para encender la plancha pulsar el botón ⏻ durante algunos segundos.
• En pocos instantes la plancha alcanzará la temperatura de inicio de 190°C.
• Utilizar los botones (+) y (-) para seleccionar la temperatura de trabajo deseada, entre un máximo de 230°C y un mínimo de 150°C.
Será posible controlar el cambio de la temperatura gracias al display digital. La temperatura variará en pasos de 20°C.
• Para apagar la plancha utilizar el botón ⏻.
• Desconectar el aparato de la toma de corriente.
• Dejar enfriar la plancha antes de volver a guardarla en su caja.

SISTEMA BUTTON LOCK (bloqueo de los botones)

El sistema Button-Lock sirve para bloquear los botones luego de seleccionar la temperatura. De esta manera, si se presiona alguno accidentalmente, no variará la temperatura de trabajo durante la utilización de la plancha.

Para activar el sistema Button-Lock:
• Cuando el producto es encendido, los botones se encuentran desbloqueados y pueden ser utilizados para regular la temperatura.
• Una vez seleccionada la temperatura deseada, esperar 2 segundos
y pulsar el botón (-). En el display se encenderá un candado indicando el bloqueo efectivo de los botones.
• Para modificar la temperatura una vez bloqueada, desbloquear los botones manteniendo pulsado el botón (-) hasta que se apague el candado de bloqueo.

TECNOLOGÍA IHT

Gracias a la tecnología IHT (Instant Heat Technology), es posible que la resistencia presente en el interior de la plancha se caliente en poco tiempo y mantenga la temperatura constante, adaptándose así a cada tipo de cabello. Las temperaturas más elevadas (hasta 230°C) son alcanzadas instantáneamente y, sobre todo, de manera homogénea sobre toda la superficie de las placas. De esta manera, es suficiente una sola pasada por los cabellos para obtener el estilo deseado, evitando el inútil

produit d'une valeur égale ou supérieure. Pour en savoir plus sur la validité de la garantie, consulter l'espace ASSISTANCE sur le site
http://www.gamaprofessional.fr/Assistance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un entretien correct et efficace permet de conserver des prestations élevées et de prolonger la vie du produit. Si les plaques lissantes sont toujours propres, elles maintiennent une excellente capacité de glissement sur les cheveux. Des éléments chimiques (colorations, traitements, mousses, laques, etc.) présents sur les cheveux, peuvent se déposer sur les plaques lissantes à cause de la chaleur. Après chaque utilisation, nous vous conseillons de débrancher l'appareil de la prise de courant ; enlever les résidus présents sur les plaques lissantes lorsqu'il est froid. Évitez d'utiliser des agents particulièrement agressifs qui pourraient provoquer des abrasions et enlever partiellement le vernis sur le corps des plaques lissantes des fers à lisser. Vérifier si l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
Consultez le site web www.gamaprofessional.fr

SPA

Gracias por haber adquirido un producto GA.MA SALON EXCLUSIVE. Estamos seguros de que sabrá valorar el cuidado con el que ha sido proyectado y realizado. La investigación GA.MA SALON EXCLUSIVE continúa, como siempre, conjugando innovación y tecnología para llegar a productos de altísima calidad, creados con las técnicas más modernas y los mejores materiales. Esto garantiza óptimas performances, estudiadas para los usuarios más exigentes que desean obtener un resultado excepcional tanto en el salón profesional como en casa. Antes de utilizarlo, lee atentamente estas instrucciones y consérvalas.

ATENCIÓN

El aparato está provisto de un revestimiento protector alrededor de las resistencias de calentamiento.
Cuando el aparato sea enchufado y puesto en funcionamiento por primera vez, podría producirse cierto olor a quemado momentáneo debido a que el revestimiento de la resistencia se calienta por primera vez. Esto no constituye un peligro para el usuario ni indica un mal funcionamiento del aparato. Cuando el aparato sea utilizado por primera vez, debe dejarse en funcionamiento hasta que este olor desaparezca. Esto debería ocurrir en alrededor de 30 segundos.

SUSPENSION SYSTEM

Thanks to the springs located under the heating plates, the hair straightener adheres perfectly to the hair in all the movements needed to create the hairstyle. A gentle and soft touch for maximum care of your hair.

WARRANTY PERIOD

Keep the purchase ticket/ sales receipt. The standard warranty for all the products we market for private use is valid for 24 months in compliance with European Directive 1999/44/EC.The professional warranty period for products that are used at beauty salons and for any other professional purposes is 12 months from the date of purchase. For support service under warranty, please take the original purchase ticket / sales receipt to the shop where the product was purchased. The product will be repaired free of charge or immediately replaced with similar product of equal or greater value. For further details regarding the warranty, consult the ASSISTANCE section of our website http://www.gamaprofessional.com/Assistance

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your appliance well maintained in order to ensure the best performance and to extend product life cycle. If kept clean, the heating plates will continue to glide easily through your hair. Heat can cause chemical elements (colourings, treatments, mousse, sprays, waxes, etc.) on your hair to be transferred onto the heating plates. After each use, we recommend disconnecting the appliance from the electrical outlet; let it cool down and then use a damp cloth to remove any residues from the heating plates. Do not use particularly aggressive agents that could lead to abrasions and the partial removal of paints on the body and on the heating plates of the hair straighteners. Make sure that the appliance is completely dry before using it.
Visit our website www.gamaprofessional.com

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit GA.MA SALON EXCLUSIVE. Nous sommes certains que vous apprécierez le soin avec lequel il a été conçu et réalisé. La recherche GA.MA SALON EXCLUSIVE a toujours conjugué innovation et technologie en vue de proposer des produits de très haute qualité, réalisés avec les techniques les plus modernes et les meilleurs matériaux. Cela garantit les meilleures performances, étudiées pour les utilisateurs les plus exigeants qui désirent obtenir un résultat exceptionnel, au salon de coiffure ou à domicile. Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et le conserver.

ATTENTION

L'appareil est muni d'un revêtement de protection autour des résistances de chauffage.
Lorsque l'appareil est branché et allumé pour la première fois, il pourrait dégager momentanément une odeur de brûlé, due au revêtement de la résistance qui est chauffée pour la première fois. Cela ne représente aucun danger pour l'utilisateur et n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, le laisser en fonction jusqu'à la disparition de l'odeur. En principe, ce phénomène devrait durer environ 30 secondes.

Mode d'emploi du fer à lisser
MODE D'EMPLOI

• Brancher l'appareil à une prise de courant.
• Pour allumer le fer à lisser, appuyer sur le bouton ⏻.
• En quelques instants, le fer à lisser atteindra la température de départ de 190° C.
• Se servir des touches (+) et (-) pour sélectionner la température de travail souhaitée jusqu'à un maximum de 230°C et un minimum de 150°C. L'évolution de la température pourra être suivie grâce à l'affichage numérique. La température peut être augmentée de 20°C à la fois.
• Pour éteindre le fer à lisser, utiliser le bouton ⏻.
• Débrancher l'appareil de la prise de courant.
• Laisser refroidir le fer à lisser avant de le ranger dans son étui.

SYSTÈME BUTTON LOCK (blocage du clavier)

Le système Button-Lock bloque les boutons après la sélection de la température. Si l'on pousse dessus par mégarde en utilisant le fer, la température de travail ne changera pas.

Pour activer le système Button-Lock :
• Lorsqu'il est allumé, les boutons sont débloqués et ils peuvent être utilisés pour le réglage de la température.
• Lorsque la température désirée a été sélectionnée, attendre 2 secondes et appuyer sur a touche (-), un cadenas apparaîtra sur l'afficheur indiquant le blocage des touches.
• Pour modifier la température, débloquer les boutons en poussant sur la touche (-) jusqu'à la disparition du cadenas.

TECHNOLOGIE IHT

Grâce à la technologie IHT (Instant Heat Technology), la résistance à l'intérieur du fer chauffe en un instant et maintient la température constante en s'adaptant à tout type de cheveux. Les températures les plus élevées (jusqu'à 230°C) sont atteintes instantanément et (surtout) de façon homogène sur toute la surface des plaques. Un seul passage suffit sur les cheveux pour obtenir le style souhaité en évitant des stress thermiques inutiles et dangereux. Les cheveux ne sont donc plus endommagés et maintiennent le style et la mise en pli plus longtemps

TECHNOLOGIE TOURMALINE

La tourmaline dont les plaques sont recouvertes protège les cheveux les rendant brillants, souples et soyeux. Utiliser ce matériel pour nos fers à lisser garantit une protection maximale, ainsi qu'un résultat hautement professionnel.

TECHNOLOGIE SAFETY BLOCK

Les fers à lisser de dernière génération s'éteignent de manière autonome 60 minutes après l'allumage. Cela permet de garantir une plus grande sécurité dans le cas où l'utilisateur oublierait d'éteindre l'appareil.

SYSTÈME DE SUSPENSION

Grâce aux ressorts placés au dessous des plaques lissantes, le fer à lisser adhère parfaitement aux cheveux, quels que soient les mouvements nécessaires à la réalisation de la coiffure. Une touche gentille et légère pour le plus grand soin des cheveux.

PÉRIODE DE GARANTIE

Conservez votre preuve d'achat. Selon les dispositions de la Directive européenne 1999/44/CE, les produits que nous vendons au public et pour un usage privé, jouissent d'une garantie standard d'une durée de 24 mois. Tandis que la période de garantie professionnelle pour les produits qui sont utilisés dans les salons de coiffure ou à toutes autres fins professionnelles ont un durée de 12 mois à compter de la date d'achat. Pour accéder au service d'assistance sous garantie, il est nécessaire de se rendre au point de vente où l'achat a été effectué, muni de la preuve d'achat originale. Le produit sera réparé gratuitement ou bien immédiatement remplacé avec un

C M Y K